

manual de usuario beixo compact



plegado

pedales



1. Empujar el pedal hacia dentro. Ahora ya se puede doblar el pedal.

sillin



1. Girar la palanca del sillín y empujar el sillín hacia abajo. Cerrar la palanca del sillín para asegurar la estabilidad de la bicicleta una vez plegada.

manillar[



1. Girar la palanca del manillar.



2. Apretar el botón de seguridad.



3. Puedes plegar el manillar ahora.

plegado

cuadro



1. Soltar la palanca.



2. Abrir el tornillo de seguridad empujándolo hacia arriba.



3. Plegar la bicicleta.

ajustes

velocidades

Después de algún tiempo de uso el cable de la palanca de cambios puede haberse estirado un poco. Esto se notara en que las marchas se resbalan. Que ocurra esto es normal y se puede ajustar fácilmente. Coloca la marcha en la 2ª velocidad.



1. Desenrosca el tornillo (sin sacarlo).



2. Gira el tornillo de ajuste para situar el indicador entre las líneas amarillas (ver imagen inferior).



3. El indicador amarillo tiene que estar entre las dos líneas amarillas.

desmontaje

rueda trasera



1. Gírar el tornillo de las marchas(sin sacarlo).
Ahora ya se puede quitar el cambio.



4. Desmontar la pieza de protección.



2. Suelta el tornillo de la rueda
(lado izda y dcha).



5. Desconectar los frenos empujando
a la vez las dos lengüetas.



3. Desenroscar los dos tornillos de la
pieza de protección..



6. Ya se puede quitar la rueda.